

09600977
01

Bedienungsanleitung Patek Phillippe

Datenkabel an beiden Geräten einstecken. Beide Netz-Stecker einstecken, 5 Min warten. Der Quarz ist (soweit ich weiss) temperaturstabilisiert.

ZG4:

Uhrzeit und Datum einstellen:

Ganz rechts den Schalter ohne weisse Kappe mit einem kleinen Werkzeug (Streichholz) drücken. Er hat extra keine Kappe damit versehentliches drücken ausgeschlossen ist. Dann ist der Einstellmodus an.

Taste 1 gedrückt: Mit Taste 4 das Datum einstellen.

Taste 1 und 2 gedrückt: Mit Taste 4 den Monat einstellen.

Taste 2 und 3 gedrückt: Mit Taste 4 die Stunden einstellen.

Taste 3 gedrückt: Mit Taste 4 die Minuten einstellen.

Dann den Schalter ohne Kappe wieder ausschalten.

Den kleinen roten Stift auf der Rückseite bitte nicht herausziehen.

Dann leuchtet vor die SYNC Led und es muss eine externe Stromversorgung erfolgen.

Ganz rechts unten die + - Buchse dient zum Feinabgleich der Ganggenauigkeit. Dahinter ist ein fragiler einstellbarer Rohrkondensator. Da bitte auf keinen Fall versuchen was zu regulieren. Bei dem Alter der Geräte muss man mit geringfügigen Abweichungen leben.

ZL 4 N da gibt es nichts zu stellen.

Den Knopf drücken bewirkt neue Synchronisation.

Wichtig: Bitte nicht an den von aussen zugänglichen Pots drehen, und wenn - dann bitte den genauen Stand aufzeichnen.

Die Pots (ZL4N unterhalb M und ZG4 oben in der Mitte) sind für den Signalpegel Abgleich.

Sollten sich mit der Zeit Parameter ändern und die Synchronisation lange dauern oder aussetzen: Dann in ganz kleinen Schritten mit isoliertem Schraubendreher - und jeweils einigen Minuten Wartezeit - drehen.